មេនិះស្ត្រាំង

ឫទីខ

បង្រៀនដោយលោក ហ្វ សុខបាន្នី



- 1. និយមន័យ
- 2. និមិត្តសញ្ញា3. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌុចស្យុង4. បង្គុំបូប៊ីន

១. និយមន័យ



បូប៊ីនគឺជាគ្រឿងបរិក្ខារអគ្គិសនីអកម្មមួយដែលបង្កើតឡើងដោយខ្សែ ចម្លងមានស្រោបអ៊ីសូឡង់ជាវែកនីរុំជារបុំនិងមានប៉ូលពីរ។ វាអាចផ្ទុក ថាមពលនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិចដែលត្រូវបានបង្កើតដោយចរន្តអគ្គិសនីដែល ឆ្លងកាត់វា។ គេប្រើវានៅក្នុង Power supply, ត្រង់ស្ងូវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ម៉ូទ័រ ឌី ណាម៉ូ...។

អាំងឌុចតង់គឺជាសមត្ថភាពរបស់បូប៊ីននៅក្នុងការផ្ទុកថាមពលម៉ាញេ ទិច។ វាមានខ្នាតគិតជា ហង់រី (H = Henry)។

ದಿ. ಶಿಣಿಷಣಮ್ಮಾ


ប្វប៊ីនមានពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទគ្មានស្នូល និងប្រភេទមានស្នូល។

– បូប៊ីនគ្មានស្នូល៖






– បូប៊ីនមានស្នូល៖







៣. អស្លាំ១អគ្គិសស៊ីទលអអ្វេត្តអាំ១ឌុចស្យុ១សៃបុទ្ធិស



នៅពេលគេឱ្យចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់បូប៊ីនមួយ គេសង្កេតឃើញថា ត ង់ស្យុងរវាងចុងសងខាងនៃបូប៊ីនសមាមាត្រនឹងបម្រែបម្រួលចរន្តអគ្គិសនី។ យើងបាន៖ $V = L \frac{di}{dt}$

ដែល *L* គឺជាថេរសមាមាត្រដែលគេហៅថា **អាំងឌុចតង់របស់បូប៊ីន**និងមាន ខ្នាតគិតជា **ហង់រី**(H) ដែលយកតាមឈ្មោះរបស់អ្នកប្រាជ្ញជនជាតិអាមេរិច កាំង **Joseph Henry** (1797-1878)។

5

អាំងឌុចតង់គឺជាលក្ខណ:របស់បូប៊ីនដែលប្រឆាំងនឹងបម្រែបម្រូល ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់វា។ អាំងឌុចតង់របស់បូប៊ីនអាស្រ័យនឹងវិមាត្រ របស់បូប៊ីនតាមរូបមន្តដូចខាងក្រោម៖

$$L = \frac{\mu A N^2}{\ell}$$

ដែល N គឺជាចំនួនស្ពៀរឬចំនួនជុំ

ℓ គឺជាប្រវែងបូប៊ីនឬសូលេណូអ៊ីត

A គឺជាផ្ទៃមុខកាត់ស្ងូលេណូអ៊ីត

 μ គឺជាជំរាបម៉ាញេទិចរបស់ស្នូលស្ងូលេណូអ៊ីត។

ជំរាបម៉ាញេទិចគឺជារង្វាស់នៃការប្រឆាំងរបស់រូបធាតុមួយទល់នឹង ការបង្កើតដែនម៉ាញេទិច។ ចំពោះសុញ្ញាកាស វាមានតម្លៃ

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 \text{ T}$$

ប្ងប៊ីនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ទុកថាមពលនៅក្នុងដែនម៉ាញេទិច របស់វា។ ថាមពលដែលបានផ្ទុកត្រូវបានកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$W = \frac{1}{2}Li^2$$

ឧទាហរណ៍០១៖ ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ប្ងូប៊ីន $0.1\,\mathrm{H}$ គឺ $i=10t\cdot e^{-5t}$ A ។

- ក). ចូររកតង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីររបស់បូប៊ីន។
- ខ). រកថាមពលដែលបានផ្ទុកដោយបូប៊ីន។

<u>ដំណោះស្រាយ</u>

ក). រកតង់ស្យងរវាងគោលទាំងពីររបស់ប្ងូប៊ីន៖

តាមរូបមន្ត យើងបាន៖

$$V = L \frac{di}{dt}$$
$$= (0.1 \text{ H}) \frac{d(10t \cdot e^{-5t} \text{ A})}{dt}$$

$$= (0.1) \left[\frac{d(10t)}{dt} \cdot e^{-5t} + 10t \cdot \frac{d(e^{-5t})}{dt} \right]$$

$$= (0.1) \left[10 \cdot e^{-5t} + 10t \cdot \left(-5 \cdot e^{-5t} \right) \right]$$

$$= (1 - 5t) e^{-5t} V$$

ខ). រកថាមពលដែលបានផ្ទុកដោយបូប៊ិន៖

តាមរូបមន្ត យើងបាន៖

$$W = \frac{1}{2}Li^{2}$$

$$= \frac{1}{2}(0.1 \text{ H})(10t \cdot e^{-5t} \text{ A})^{2}$$

$$= \frac{1}{2}(0.1)(100t^{2} \cdot e^{-10t})$$

$$= \underbrace{\left(5t^{2} \cdot e^{-10t}\right)}_{} \text{J}$$

ឧទាហរណ៍០២៖ បើចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់បូប៊ីន $1\,\mathrm{mH}$ គឺ $i=20\cos\left(100\pi t\right)\,\mathrm{mA}$ ចូររកតង់ស្យុងរវាងគោលទាំងពីររបស់បូប៊ីន និងរកថាមពលដែលវាបានផ្ទុក។